


Consigne de repoussage poste / Pushback instruction parking

Consigne de repoussage <i>Pushback instruction</i>	Poste de stationnement <i>Stand</i>	Code
		18

CODE E Envergure max 65m / CODE E Max wingspan 65m



1	Départ autonome <i>Self manoeuvring departure</i>	Turbopropulseur <i>Turboprop</i> Moteur à réaction <i>Jet engine</i>	Non autorisé <i>Not available</i> Non autorisé <i>Not available</i>
2	Priorité pour postes de repoussage <i>Priority for Pushback positions</i>	Priorité 1/ Priority 1	TWY BRAVO face au Nord ou face au Sud/ TWY BRAVO facing North or facing South
3	Priorité pour positions de dégivrage <i>Priority for De-icing stands</i>	Priorité 1/ Priority 1	Sur position/ On Stand
4	Consigne en cas de RVR < 550m <i>Instruction if RVR < 550m</i>	NC	

Version	Date	Nature et/ou raison de la modification
1	26/05/2008	Version initiale
2	01/02/2017	Mise à jour des fonds de plans Ajout priorité du repoussage et du dégivrage Ajout consigne en cas de RVR ≤ 400m Remplacement du terme « Catégorie » par « Code » selon norme OACI
3	15/04/2020	Version modifiée, mise à jour du fond de plan et uniformisation des consignes
4	01/01/2022	Actualisation des consignes en cas de RVR ≤ 800m / plafond

I-TRA/ACF/PUSH-077	Manuel de Management EuroAirport Instruction	EuroAirport™ <small>BASEL MULHOUSE FREIBURG</small>
Version : 6		
Date : 01/11/2023		
Consigne de repoussage poste / Pushback instruction parking		

		≤ 200 FT
5	15/12/2022	Actualisation des consignes en cas de RVR < 350m
6	01/11/2023	Actualisation des consignes en cas de RVR < 550m