


I-TRA/ACF/PUSH-076	Manuel de Management EuroAirport Instruction	 BASEL MULHOUSE FREIBURG
Version : 12		
Date : 01/11/2023		
Consigne de repoussage poste / Pushback instruction parking		

Consigne de repoussage <i>Pushback instruction</i>	Poste de stationnement <i>Stand</i>	Code
	5	E


CODE E Envergure max 65m / CODE E Max wingspan 65m



1	Départ autonome <i>Self manoeuvring departure</i>	Turbopropulseur <i>Turboprop</i> Moteur à réaction <i>Jet engine</i>	Non autorisé <i>Not available</i> Non autorisé <i>Not available</i>
2	Priorité pour postes de repoussage <i>Priority for Pushback positions</i>	Priorité 1/ <i>Priority 1</i>	TWY BRAVO face au Nord ou <i>face au Sud/ TWY BRAVO facing</i> <i>North or facing South</i>
3	Priorité pour positions de dégivrage <i>Priority for De-icing stands</i>	Priorité 1/ <i>Priority 1</i>	Sur position/ <i>On Stand</i>
4	Consigne en cas de RVR < 550m <i>Instruction if RVR < 550m</i>	NC	

I-TRA/ACF/PUSH-076	Manuel de Management EuroAirport Instruction	 BASEL MULHOUSE FREIBURG
Version : 12		
Date : 01/11/2023		
Consigne de repoussage poste / Pushback instruction parking		

CODE C Envergure max 36m / CODE C Max wingspan 36m



1	Départ autonome <i>Self manoeuvring departure</i>	Turbopropulseur <i>Turboprop</i> Moteur à réaction <i>Jet engine</i>	Non autorisé <i>Not available</i> Non autorisé <i>Not available</i>
2	Priorité pour postes de repoussage <i>Priority for Pushback positions</i>	Priorité 1/ <i>Priority 1</i> Priorité 2/ <i>Priority 2</i> Priorité 3/ <i>Priority 3</i> Priorité 4/ <i>Priority 4</i> Priorité 5/ <i>Priority 5</i>	Poste F5/ <i>Stand F5</i> Poste F6/ <i>Stand F6</i> Poste F7/ <i>Stand F7</i> Centre d'arrêt/ <i>Center</i> TWY ALPHA face au Nord ou face au Sud/ <i>TWY ALPHA facing</i> <i>North or facing South</i>
3	Priorité pour positions de dégivrage <i>Priority for De-icing stands</i>	Priorité 1/ <i>Priority 1</i> Priorité 2/ <i>Priority 2</i> Priorité 3/ <i>Priority 3</i> Priorité 4/ <i>Priority 4</i>	Poste F5/ <i>Stand F5</i> Poste F6/ <i>Stand F6</i> Poste F7/ <i>Stand F7</i> Sur position/ <i>On Stand</i>
4	Consigne en cas de RVR < 550m <i>Instruction if RVR < 550m</i>	Les repoussages se font sur les positions F5, F6, F7 et/ou le TWY ALPHA <i>Pushback is allowed onto stands F5, F6, F7 and/or TWY ALPHA</i> Le dégivrage se fait sur F5, F6, F7 et/ou sur la position <i>De-icing is done on stands F5, F6, F7 and/or on stand</i>	

I-TRA/ACF/PUSH-076	Manuel de Management EuroAirport Instruction	 BASEL MULHOUSE FREIBURG
Version : 12		
Date : 01/11/2023		
Consigne de repoussage poste / Pushback instruction parking		

Version	Date	Nature et/ou raison de la modification
1	26/05/2008	Version initiale
2	05/02/2013	Ajout repoussage sur F9
3	15/12/2015	Ajout repoussage vers F5 / F6 / F8 / Twy A face au Sud et suppression sur F9 Ajout priorité du repoussage et du dégivrage Ajout consigne en cas de RVR $\leq$ 400m
4	01/02/2017	Mise à jour des consignes en cas de RVR $\leq$ 400m Mise à jour des fonds de plan Remplacement du terme « Catégorie » par « Code » selon norme OACI
5	09/11/2017	Mise à jour fond de plan Suppression repoussage vers poste F5
6	28/11/2019	Version modifiée, mise à jour du fond de plan et uniformisation des consignes
7	01/03/2020	Chantier Réfection partielle des aires de stationnement avions en béton
8	15/06/2020	Version actualisée – Post Chantier Réfection partielle des aires de stationnement avions
9	08/01/2021	Mise à jour des consignes en cas de RVR $\leq$ 400m
10	01/01/2022	Actualisation des consignes en cas de RVR $\leq$ 800m / plafond $\leq$ 200 FT
11	15/11/2022	Actualisation des consignes suite au projet de reconfiguration des postes de stationnement/repoussage en darse sud.
12	01/11/2023	Actualisation des consignes en cas de RVR $<$ 550m